



Procédure sécuritaire de travail

Manutention avec un diable à baril

Objectif : Manipuler des barils sans occasionner de trouble musculosquelettique.

Principes : Éviter le plus possible les manutentions manuelles en privilégiant l'utilisation de diables à baril. Assurer son équilibre sur un sol non glissant.

Au préalable : Porter l'ÉPI approprié au contenu du baril (gants, lunettes, sarrau, etc.). Inspecter le diable pour vérifier qu'il peut supporter le poids du baril.

Placer le baril sur le diable

1 – Insérer le diable sous le baril en s'assurant que les extrémités des deux petites fourches touchent au sol afin de ne pas percer le baril.



2 – S'assurer que le baril repose bien sur les fourches et placer la barre de sécurité pour arrimer de façon sécuritaire le baril durant son transport.



3 – Placer le pied sur la barre arrière inférieure en tirant les poignées vers soi pour faire basculer le diable et le faire reposer sur ses quatre roues.





Manutention avec un diable à baril

Déposer le baril au sol

4 - Faire basculer le diable vers l'avant en posant le pied sur la barre arrière .



5 – Désarrimer la barre de sécurité et incliner le diable vers l'avant pour dégager les petites fourches de support de baril.



6 – Repositionner la barre de sécurité sur le diable de façon à l'y immobiliser.

